

S'IL VOUS PLAÎT SUIVEZ LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CETTE PLATINE.

ÉTAPES D'UTILISATION

1. Allumez la Platine en tournant la manette **ON/OFF** dans le sens horaire. La LED Rouge s'illuminera et sera suivi par trois (3) tonalités signifiant qu'il est en mode **Bluetooth**[®]. **REMARQUE:** La Platine sera automatiquement en mode Bluetooth lorsqu'elle est initialement allumée. Vous êtes maintenant en mesure d'apparier votre appareil compatible Bluetooth à la plaque tournante. Le nom d'appariement est **Vintage Turntable**.

2. Fonction de la Platine Vinyl:

• Placez un disque sur le **Plateau de la Plaque Tournante** & sélectionner la vitesse souhaitée (33 1/3, 45, 78) avec l'**Interrupteur de Sélection de Vitesse**. **REMARQUE:** L'**Adaptateur 45 Tours** est situé dans le support près du bras de lecture.

• Ouvrez la **Pince du Bras de Lecture** pour libérer le **Bras de Lecture**. Poussez le **Levier de levage** vers l'arrière. Déplacez le bras sur l'enregistrement & il va commencer à tourner. Fonction Bluetooth est désactivée.

• Poussez le levier de levage en avant pour abaisser le bras sur l'enregistrement pour commencer à jouer.

3. Fonction LINE-IN (Aux-In) :

- Branchez un câble de 3.5m (non fourni) pour brancher une source audio externe (CD, lecteur MP3, ordinateur, etc.) dans la platine via **LINE-IN** (la Prise d'entrée audio).
- Tourner le bouton de volume pour régler le niveau audio.

REMARQUE: Les fonctions Platine et Bluetooth seront automatiquement désactivées pendant l'utilisation de la fonction **LINE-IN (AUX-IN)**.

S'IL VOUS PLAÎT NOTER: Le Bras de Lecture s'arrête automatiquement à la fin de l'enregistrement et vous devez retourner le bras de lecture à l'accoudoir manuellement.

