

GUIDE DE DEPANNAGE POUR ITRR-501

POUR REGLER LE TOURNE-DISQUE (LA PLAQUE-TOURNANTE) :

EN HORS TENSION : La vis d'argent a l'arrière du tourne-disque est un équilibreur à la fois pour le tourne-disque ainsi que pour le bras de lecture. À l'aide d'une pièce, veuillez tourner cette vis à gauche ou à droite puis faites un essai en déplaçant le bras de lecture au milieu de la broche de centrage. Veuillez noter que cette vis est un balancier qui devra être réglé jusqu'à ce que le bras de lecture se déplace librement vers la fin du disque (milieu de la broche de centrage) et sans aucune résistance.

OPERATION AUX

S'il vous plaît utilisez cette fonction pour enregistrer à partir d'autres sources telles que des CD, des karaokés et radio.

Nous recommandons également d'utiliser cette fonction pour effectuer l'enregistrement plus facile de la cassette au CD.

S'il vous plaît utilisez le câble AUX fourni et branchez une extrémité sur la prise AUX au devant. Connectez l'autre côté de l'extrémité à une boîte de perche portable ou tout autre stéréo, lecteur CD, lecteurs MP3, karaoké, etc. ... à sa prise casque.

Veuillez laisser la fonction comme AUX et suivez les instructions d'enregistrement.

AUTO TRACKING :

La fonction **AUTO TRACKING** est pour séparer chaque musique/chansons que vous enregistrez sur le CD en reconnaissant le silence qui est entre les chansons sur vos disques ou de cassettes. Les décibels (bas 20-30-40 plus) vous permettent de choisir le niveau de bruit minimal qui existe encore entre les chansons d'être reconnu comme la séparation avant la prochaine chanson pour couper une piste. Si la qualité d'enregistrement de votre source n'est pas de meilleure qualité, il est recommandé d'utiliser la fonction "**MANUAL TRACKING**" pour un meilleur résultat dans l'enregistrement.

POUR ENREGISTRER :

- 1. Insérez un cd vide et patientez pour l'apparition de NO-TOC sur l'écran.**
- 2. Choisissez la source d'enregistrement comme "TAPE/PHONO".**
- 3. Si vous utilisez PHONO, mettez le vinyle sur le tourne-disque.**
- 4. Appuyez sur le bouton RECORD.**
- 5. Réglez votre volume d'enregistrement vers milieu (vous pouvez régler sur votre prochain enregistrement si elle est trop forte ou trop faible).**
- 6. Placez l'aiguille sur le disque, puis appuyez sur la touche PLAY / PAUSE.**
- 7. Maintenant enregistrement est en cours.**
- 8. Lorsque le dernier morceau est enregistré à partir d'un côté du disque vinyle, appuyez sur la touche PLAY / PAUSE pour mettre en pause.**
- 9. Pendant la pause, retournez le vinyle à l'autre côté et remettez l'aiguille à jouer.**
- 10. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour reprendre l'enregistrement.**
- 11. Quand tout l'enregistrement s'est fait, attendez environ 20 secondes, puis appuyez sur la touche STOP.**

COMMENT FINALISER :

- 12. Après avoir arrêté, appuyez la fonction CD.**
- 13. Après avoir appuyé sur CD, le mot BUSY s'apparait sur l'écran. Lorsque BUSY est disparu, l'appareil vous donne des numéros de piste et la durée du CD.**
- 14. Appuyez le bouton FINALIZE et FIN-d s'apparait sur l'écran.**
- 15. Maintenant appuyez (immédiatement) le bouton PLAY/PAUSE de nouveau.**
- 16. Le CD se tourne et vous aurez BUSY sur l'écran encore une fois.**
- 17. Quand le CD est finalisé complètement, la porte de CD s'ouvre automatiquement en indiquant que c'est finalisé et prêt pour jouer à n'importe quel appareil.**

Comment procurer les Aiguilles

Les aiguilles en plus sont disponibles directement avec Innovative Technology ou de Bed Bath & Beyond. Les deux étapes prendront au moins de 3-8 jours de travail pour vous atteindre.

1. Par en ligne de Bed Bath & Beyond à

http://www.bedbathandbeyond.com/product.asp?order_num=-1&SKU=15793392. (Lot de 3 à environ 26 \$ inclus la taxe incl. et le frais d'expédition. Alternativement, vous pouvez commander par téléphone au 1-800-462-3966 (pour atteindre des ventes s'il vous plaît appuyez sur 4 puis 1).

2. Nous l'offrons à 12 \$ par aiguille d'expédition incl. S'il vous plaît envoyer un chèque payable à Innovative Technology Electronics Corp, 1 Channel Drive, Port Washington, NY 11050.

3. Vous pouvez aussi les procurer dans les magasins Walmart au Canada.